

Инструкция по настройке роутера TPLINK TL-WR841N / TL-WR841ND.



Оглавление.

1.	Рекомендации, Авторизациястр. 3
2.	Смена заводского паролястр. 4
3.	Настройка Wi-Fi на роутерестр. 5-6
4.	Настройка РРРоЕстр. 7
5.	Настройка PPtP (VPN) при автоматическом получении локального IP адреса
	(DHCP)стр. 8
6.	Настройка PPtP (VPN) при статическом локальном IP адресестр. 9
7.	NAT при автоматическом получении IP адреса (DHCP)стр. 10
8.	Клонирование МАК адресастр. 11
9. (Сохранение/восстановление настроекстр.12

Рекомендации.

- 1. По умолчанию, Логин admin, пароль admin.
- 2. Курьеры-настройщики должны в настройках изменять пароль на Серийный номер, указанный на коробке (S/N). При перенастройке рекомендуется также использовать в качестве пароля на роутер и wi-fi S/N (серийный номер).
- 3. Сброс настроек роутера производится путем нажатия и удержания кнопки Reset на задней панели роутера в течении 10 секунд.

Авторизация.

Для того, что бы попасть в веб-интерфейс роутера, необходимо открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <u>http://192.168.0.1</u>, User Name **admin**, Password – **admin** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся).

цля входа на о имя пользова	ервер 192.168.1.1 нужны геля и пароль.	
Предупрежде пароля через проверка под	чие: Сервер требует передачи небезопасное соединение (бу линности).	имени пользователя и дет выполнена обычная
	Пользователь	
1	Пароль	
	🔲 Запомнить учетные дани	ные

Смена заводского пароля.

В целях безопасности рекомендуется сменить заводской пароль.

По умолчанию: Логин admin, пароль admin.

В интерфейсе роутера необходимо зайти во вкладку System Tools и выбрать Password.

В поле Old User Name введите admin, Old Password введите admin.

В поля New User Name, New Password, Confirm New Password введите новый логин (можно оставить прежний «admin»), а также новый пароль и его повтор соответственно.

TP-LINK °	
3 diverse	
Status	
Quick Setup	Password
QSS	
Network	
Wireless	Old Lloor Name
DHCP	
Forwarding	Old Password:
Security	
Parental Control	New User Name:
Access Control	New Password:
Static Routing	Confirm New Password:
Bandwidth Control	
IP & MAC Binding	
Dynamic DNS	Save Clear All
System Tools	
- Time Settings	
- Diagnostic	
- Firmware Upgrade	
- Factory Defaults	
- Backup & Restore	
- Reboot	
- Password	
- System Log	
Statistics	

Затем нажмите кнопку Save.

Настройка Wi-Fi на роутере.

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку слева «*Wireless*», в открывшемся списке выбираем «Wireless Serrings».

Выставляем параметры следующим образом:

- 1. Поле «SSID»: вводим название беспроводной сети.
- 2. Region: Russia
- 3. Chanel: Auto
- 4. Mode: 11bgn mixed
- 5. Channel Width: Automatic
- 6. Max Tx Rate: 300Mbps
- 7. Нажимаем ниже кнопку «Save»

TP-LINK°

Status		
Quick Setup	Wireless Settings	
QSS	-	
Network	S SID:	
Wireless	Basian	
- Wireless Settings	Region:	Russia
- Wireless Security	• vvarning:	Incorrect settings may cause interference.
- Wireless MAC Filtering		
- Wireless Advanced	Channel:	Auto 💌
- Wireless Statistics	Mode:	11ban mixed
DHCP	Channel Width:	Automatia
Forwarding		
Security	wax IX Rate:	300Mbps
Parental Control		
Access Control		Enable Wireless Router Radio
Static Routing		Enable SSID Broadcast
Bandwidth Control		Enable WDS
IP & MAC Binding		
Dynamic DNS	<u>е</u>	
System Tools		Save
3)31011 10013		

Далее

Слева в меню выбираем «Wireless», далее «Wireless Security» и выставляем параметры:

- 1. Устанавливаем точку на WPA-PSK/WPA2-PSK
- 2. Version: WPA2-PSK
- 3. Encryption: Automatic
- PSK Password: должны ввести любой набор цифр, длиной от 8 до 63. Их также необходимо запомнить, чтобы Вы могли указать их при подключении к сети. Рекомендуется использовать в качестве ключа серийный номер устройства (указан на коробке, в виде S/N #########).
- 5. Нажимаем ниже кнопку «Save»

	WEP Key Format:	Hexadecimal	
tatus	Key Selected	WEP Key	Кеу Туре
uick Setup	Key 1: 🔘		Disabled 💌
is	Key 2:		Disabled -
etwork	Key 3:		Disabled -
ireless	Key 4:		Disabled •
Nireless Settings			
Wireless Security	WPA/WPA2		
Wireless MAC Filtering	Version	WDA2	
Wireless Advanced	Foorintion	Automatic	
Wireless Statistics	Encryption:	Automatic	
нср	Radius Server IP:		
orwarding	Radius Port:	1812 (1-65535, 0 s	tands for default port 1812)
ecurity	Radius Password:		
arental Control	Group Key Update Period:	0 (in secon	nd, minimum is 30, 0 means no update)
ccess Control			
tatic Routing	WPA-PSK/WPA2-PSK		
andwidth Control	Version:	WPA2-PSK	
& MAC Binding	Encryption:	Automatic •	
ynamic DNS	PSK Password:	1	
ystem Tools		(You can enter ASCII chara)	ters between 8 and 63 or Hevadecimal ch
		(Tou can enter ASCII characters bety	
Group Key Update Period:		0 (in secon	nd, minimum is 30, 0 means no update)

Настройка РРРоЕ подключения.

- 1. Слева выбираем меню Network, далее MAC Clone
- 2. Нажимаем Clone MAC address, далее Save (подробнее см. в разделе «Клонирование МАК адреса»)
- 3. Далее выбираем слева **WAN**
- 4. WAN Connection type: PPPoE
- 5. User Name: Ваш логин из договора
- 6. **Password**: Ваш пароль из договора
- 7. Устанавливаем точку на Connect Automatically
- 8. Нажимаем кнопку «Save».

TP-LINK[®]

Status		
Quick Setup	AN	
QSS		
Network	WAN Connection Type:	PPDaE To Detect
- LAN	WAN Connection Type.	PPPOC Detect
- WAN	1220100 0	
- MAC Clone	PPPoE Connection:	
Wireless	User Name:	usemame
DHCP	Password:	
Forwarding	-	
Security	Secondary Connection:	💿 Disabled 💮 Dynamic IP 💮 Static IP
Parental Control		
Access Control	Wan Connection Mode:	Connect on Demand
Static Routing		Max Idle Time: 15 minutes (0 means remain active at all times.)
Bandwidth Control		Connect Automatically
IP & MAC Binding		Time based Connection
Dynamic DNS		
System Tools		Period of Time.trom
		Connect Manually
		Max Idle Time: 15 minutes (0 means remain active at all times.)
		Connect Disconnected!
	[Save Advanced
	l	Advanced

Настройка PPtP (VPN) при автоматическом получении локального IP адреса (DHCP).

- 1. Слева выбираем меню Network, далее MAC Clone
- 2. Нажимаем Clone MAC address, далее Save (подробнее см. в разделе «Клонирование МАК адреса»)
- 3. Далее выбираем слева **WAN**
- 4. WAN Connection type: PPTP

TD-I INK

- 5. Username: Ваш логин из договора
- 6. **Password:** Ваш пароль из договора
- 7. Server IP Address/Name: ppp.lan
- 8. Устанавливаем точку на Connect Automatically
- 9. Сохраняем настройки кнопкой «Save».

	NAN Connection Type:	DDTD -
	WAN Connection Type.	PETE E
	Harry Marrier	
	User Name:	usemame
	Password:	
		Connect Disconnected!
		Oynamic IP Static IP
Set	rver IP Address/Name:	ppp.lan
	IP Address:	0.0.0.0
	Subnet Mask:	0.0.0.0
	Gateway:	0.0.0.0
	DNS:	0.0.0.0, 0.0.0.0
	Internet IP Address:	0000
đ	Internet DNS:	0000 0000
	internet Divis.	0.0.0.0, 0.0.0.0
	MTU Size (in bytes):	1420 (The default is 1420, do not change unless necessary.)
	Max Idle Time:	15 minutes (0 means remain active at all times.)
v	VAN Connection Mode:	Connect on Demand
		Connect Automatically
		Connect Manually

Настройка PPtP (VPN) при статическом локальном IP адресе.

- 1. WAN Connection type: PPTP
- 2. Username: Ваш логин из договора
- 3. Password: Ваш пароль из договора
- 4. Устанавливаем точку на Static IP
- 5. Server IP Address/Name: ppp.lan
- 6. IP Address: Вбиваем ваш IP адрес по договору
- 7. Subnet Mask: Вбиваем маску по договору
- 8. Gateway: Вбиваем шлюз по договору
- 9. **DNS:** 212.1.224.6
- 10. Устанавливаем точку на Connect Automatically
- 11. Сохраняем настройки кнопкой «Save».

TP-LINK[®]

itus	WAN Connection Type:	PPTP
uick Setup		
ass	User Name:	username
Network	Password:	
LAN	L	Connect Disconnect Disconnected!
WAN		
MAC Clone		
Wireless		State r
ЭНСР	Server IP Address/Name:	ppp.lan
orwarding	IP Address:	0.0.0.0
Security	Subnet Mask:	0.0.0.0
Parental Control	Gateway:	0.0.0.0
Access Control	DNS:	0.0.0.0
Static Routing		
Bandwidth Control	Internet IP Address:	0.0.0.0
P & MAC Binding	Internet DNS:	0.0.0.0 . 0.0.0 0
Dynamic DNS		
System Tools	MTIL Size (in bytes):	1420 (The default is 1420, do not change unless necessar
	in to size (in bytes).	1420 (The delation 1420, do not change different houses)
	Max Idle Time:	15 minutes (0 means remain active at all times.)
	WAN Connection Mode:	Connect on Demand
		Connect Automatically
		Connect Manually

NAT при автоматическом получении IP адреса (DHCP).

- 1. Слева выбираем меню Network, далее MAC Clone
- 2. Нажимаем Clone MAC address, далее Save (подробнее см. в разделе «Клонирование МАК адреса»)
- 3. Далее выбираем слева **WAN**
- 4. WAN Connection type: Dynamic IP
- 5. Сохраняем настройки кнопкой «Save».

Status		
Quick Setup	WAN	
QSS		
Network		
- LAN	WAN Connection Type:	Dynamic IP Detect
- WAN		
- MAC Clone	IP Address:	0.0.0.0
Wireless	Subnet Mask:	0.0.0.0
DHCP	Default Gateway:	0.0.0.0
Forwarding		Release
Security		
Parental Control	MTU Size (in bytes):	1500 (The default is 1500, do not change unless necessar
Access Control		
Static Routing	E	Use These DNS Servers
Bandwidth Control	Primary DNS:	0000
IP & MAC Binding	Secondary DNS:	(Ontional)
Dynamic DNS	Secondary birs.	(opuring)
System Tools		7
	Host Name:	IL-WR841N
		Get IP with Unicast DHCP (It is usually not required.)

Клонирование МАК адреса (необходимо при настройке на РРРоЕ, РРТР с динамическими настройками и DHCP)

- Слева выбираем меню Network, далее MAC Clone
 Нажимаем Clone MAC address, далее Save

TP-LINK			
Status			
Quick Setup	MAC Clone		
QSS			
Network	WAN MAC Address	00 10 55 04 98 07	Destars Easters MAC
- LAN	WAN MAC Address.	00-19-00-CA-0D-C7	Restore Factory MAC
- WAN	Your PC's MAC Address:	00-19-66-GA-8B-C7	Clone MAC Address
- MAC Clone			1
Wireless		Save	
DHCP			
Forwarding			
Security			
Parental Control			
Access Control			
Static Routing			
Bandwidth Control			
IP & MAC Binding			
Dynamic DNS			
System Tools			

Сохранение/восстановление настроек роутера.

После проведения настройки, рекомендуется сохранить их, чтобы в случае возникновения проблем, можно было их восстановить. Для этого необходимо зайти во вкладку **System Tools**, меню **Backup & Restore**.

- Для сохранения текущих настроек роутера необходимо нажать кнопку **Backup**. Файл с настройками будет сохранен в указанное место на жёстком диске.

- Для восстановления настроек настроек из файла, необходимо нажать кнопку выбора файла, указать путь к файлу с настройками, затем нажать кнопку **Restore**.

TP-LIN	K		
Status			
Quick Setup	Backup & Restor	re	
QSS			
Network	Backup	Backup	
Wireless	Eilo:		Dectore
DHCP	File:	Выберите фаил Фаил не выбран	Restore
Forwarding	l		
Security			
Parental Control			
Access Control			
Static Routing			
Bandwidth Control			
IP & MAC Binding			
Dynamic DNS			
System Tools	-		
- Time Settings			
- Diagnostic			
- Firmware Upgrade			
- Factory Defaults			
- Backup & Restore			
- Reboot			
- Password			
- System Log			
- Statistics			