

НАСТРОЙКА РОУТЕРА ТР-LINK TL-WR340GD

1. Для того чтобы приступить к настройке модема, нужно выставить следующие значения в параметрах сетевого подключения:

Пуск — Настройка — Панель управления — Сетевые подключения — Подключение по локальной сети (правой кнопкой мыши) - Свойства — Протокол интернета (TCP/IP) — Свойства — Использовать следующий IP адрес:

| Общие Проверка подлинности Дополнительно | | |
|---|---|--|
| Подключение через: | | |
| NVIDIA nForce Networking Controller | Свойства: Протокол Интерне | та (ТСР/ІР) 🛛 🛜 |
| Компоненты, используемые этим подключением: | Общие | |
| Клиент для сетей Microsoft Спужба доступа к файлам и принтерам сетей М Планировшик пакетов QoS Протокол Интернета (TCP/IP) | Параметры IP могут назначаться поддерживает эту возможность. IP можно получить у сетевого ад О Получить IP-адрес автомати | а автоматически, если сеть В противном случае параметры министратора. чески |
| Установить Удалить Свойст | Использовать следующий Ів | P-agpec: |
| Описание | IP-agpec: | 192.168.1.2 |
| Протокол ТСР/ІР - стандартный протокол глобальнь | Маска подсети: | 255.255.255.0 |
| сетей, обеспечивающий связь между различными взаимодействующими сетями. | Основной шлюз: | |
| При подключении вывести значок в области уведом Уведонлять при ограниченном или отсутствующем подключении ОК ОК | Получить адрес DNS-сервера автоматически Использовать следующие адреса DNS-серверов; Предпочитаемый DNS-сервер; Альтернативный DNS-сервер; | |
| | | Дополнительно |
| | | ОК Отмена |

2. Откройте любой интернет браузер и наберите в адресной строке 192.168.1.1, появится табличка наберите там login: admin password: admin (по умолчанию). Далее нажмите кнопку «ОК»

| Тодключение | к 192.168.1.1 | ? 🛽 |
|--|--|----------------------------------|
| 1 | U | |
| Для входа на се нужны имя поль: Предупреждении пользователя и и | овер 192.168.1.1 по адресу D зователя и пароль. в: Сервер требует передачи пароля через небезопасное с а общиная продоласное с | OSL Router имени оединение |
| (будет выполне) По <u>л</u> ьзователь: | | ности). |
| Пароль: | ····· | |
| | Сохранить пароль | |
| | | |
| | ОК | Отмена |



- 3. Зайдя на Web интерфейс устройства выбираем меню «Network» и далее подменю «WAN».
- 4. Настраиваем тип подключения. В строке «WAN Connection Type» выбираем подключение «Dual Access/Russia PPPoE». Далее в строки «User Name» и «Password» вписываем имя пользователя и пароль согласно Договора на оказание услуг. Выбираем тип подключения к серверу авторизации «Dynamic IP». В строке «WAN Connection Mode» ставим галочку напротив «Connect Automatically». Нажимаем «Save»

| nutes (0 means remain active at all times.) |
|---|
| |
| |
| |
| : 0 (HH:MM) to 23 : 59 |
| |
| nutes (0 means remain active at all times.) |
| onnected |
| |

5. Для доступа ко всем ресурсам сети вам нужно задать маршрутизацию. Переходим в меню «Static Routing». В большинстве случаев роутер получит маршруты автоматически. Если это не произошло, то вам нужно будет просто добавить необходимый маршрут. При этом используйте следующие параметры:

Destination IP Address: 10.3. 0.0Subnet Mask:255.255.255.0 (для Самарканда 255.255.254.0)Gateway IP Address:10.3.х.1, где шлюз х зависит от Вашей АТСАдресашлюзовдля каждойАтресашлюзовдля каждойhttp://myforum.uz/topic/30618/..

| Sta | tic Routing | | | | |
|-----|------------------------|---------------|-----------------|---------|---------------|
| ID | Destination IP Address | Subnet Mask | Default Gateway | Status | Modify |
| 1 | 10.3.0.0 | 255.255.255.0 | 10.3.20.1 | Enabled | Modify Delete |
| Add | New Enable All Disal | Delete All | | | |



6. Для настройки беспроводной части сети откройте меню «Wireless».

| SSID: | UCA Net |
|------------------|---|
| Region: | Russia |
| Warning: | Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference. |
| Channel: | 6 |
| Mode: | 54Mbps (802.11g) |
| | Enable Wireless Router Radio |
| | Enable SSID Broadcast |
| | 🗖 Enable Bridges |
| | Enable Wireless Security |
| Security Type: | WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Security Option: | Automatic |
| Encryption: | Automatic |
| PSK Passphrase: | |
| (| (The Passphrase is between 8 and 63 characters (ong) |

Здесь Вам нужно задать:

- SSID: Имя беспроводной сети, которое будет отображаться (Например, UCANet)

- Region: Выбрать свое место нахождения.

Канал и Режим работы оставьте без изменения.

- 7. Для того, чтобы беспроводное соединение было защищенным, нужно настроить параметры безопасности. Для этого поставьте галочку напротив Enable Wireless Security.
- 8. Выберите тип шифрования: WEP (Wired Equivalence Privacy) или WPA (Wi-Fi Protected Access)
 - 8.1 Для типа шифрования WEP можно задать формат символов ASCII или Hexadecimal (шестнадцатеричный). Различия между "64-bit WEP" и "128-bit WEP" состоит лишь в количестве задействованных символов (см. таблицу ниже):
 - 128-битный ключ: 13 символов в формате ASCII.
 - 64-битный ключ: 5 символов.



| Тип шифрования | Bit | Format | Описание |
|---------------------------------|------------------|--|---|
| WEP (Wired Equivalent | 64 | Hexadecimal digits | 10 символов (0-9, A-F, a-f) |
| Protection) | ASCII characters | 5 любых печатных символа, за исключением: & <§, \ | |
| 128 | 128 | Hexadecimal digits | 26 символов (0-9, A-F, a-f) |
| | | ASCII characters | 13 любых печатных символа, за исключением: & <§, \ |
| WPA-PSK, WPA2-PSK, Mixed WPA | | Hexadecimal digits | От 8 до 63 символов (0-9, A-F, a-f) |
| | | ASCII characters | 64 любых печатных символа, за исключением: & <§, \ |

- 8.2 Вариант шифрования WPA с методом TKIP вкратце заключается в том, что 128-битные ключи автоматически генерируются при посылке каждых 10 килобайт данных. Общее число ключей исчисляется сотнями миллиардов. Режим WPA-PSK поддерживает заранее созданные ключи (Pre-Shared Keys). Этот ключ, как и ключ в режиме WEP, задаётся на всех клиентских машинах и точке доступа, чтобы обеспечить первичную идентификацию станций.
- 9. Введите ключ беспроводной сети в поле PSK Passphrase и нажмите «Save».