



Инструкция по маршрутизатору TP-Link TL-WR741ND

1. Комплектация

- 1. Маршрутизатор;
- 2. Передающая антенна;
- 3. Патч-корд;
- 4. Блок питания;
- 5. СD-диск и документация.



2. Подключение к ПК

Для настройки маршрутизатора с целью доступа в Интернет, необходимо подключить данное устройство к компьютеру с помощью патч – корда, который прилагается в комплекте. Подключаем один коннектор патч – корда в 1-й порт LAN на маршрутизаторе, а второй коннектор подключаем в сетевую карту ПК. Далее нужно подключить питание маршрутизатора.



На ПК проверить настройки TCP/IP v4 в свойствах Подключения по Локальной Сети:

Свойства: І	Протокол Интернета версии	4 (ТС	P/IPv4)		ନ	x	
Общие	Альтернативная конфигура	ция						
Параме поддер IP можн	Параметры IP могут назначаться автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае параметры IP можно получить у сетевого администратора.							
	олучить IP-адрес автоматиче	ски						
© <u>№</u>	пользовать следующий IP-а,	qpec:						
IP-a,	дрес:							
Mack	ка подсети:							
Осно	овной шлюз:							
(0) Tic	олучить адрес DNS-сервера а	втом	атиче	ски				
И <u>с</u>	пользовать следующие адре	eca D	NS-cep	веро	в: —			
П <u>р</u> е,	дпочитаемый DNS-сервер:							
Альт	гернативный DNS-сервер:							
	Подтвердить параметры при выходе Дополнительно							
	ОК Отмена							

Как видно из рисунка, нужно задать системе «Получение IP – адреса автоматически». Аналогично и с DNS.

После произведенных действий можно открыть окно браузера и ввести адрес для доступа в интерфейс маршрутизатора:



3. Интерфейс устройства

После ввода адреса в строку браузера и нажатии клавиши Enter, попадаем в стартовое окно:

Router configuration ×							
← → C [] 192.168.1.1/cgi-bin/luci							
Irknet Telecom							
ИРКНЭ	т ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СТАТУС		WI-FI	ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СТАТУС			
	Тре	ебуется авториз	ация				
Пожалуйста, введите ло	гин и пароль.						
Имя пользователя	admin						
Пароль	admin						
Войти Сбросить							

Вводим данные авторизации для доступа в настройки. Логин и пароль: admin. Нажимаем Enter или «Войти» и попадаем в окно «Быстрых настроек» устройства:

Irknet Tele	com ₅	ыстрые настройки	Расширенные настройки 🔻	Выйти			
ИРКН	эт 💽	ОТКЛЮЧЕН		WI-FI		PAGOTAET	
		I	Подключение к I	ИРКНЭТ			
Для подключения к ИРІ	КНЭТ введите	е номер договора и	пароль.				
Ваш номер договора							
Пароль							
			Настройки V	Vi-Fi			
Для беспроводного дос	тупа к ИРКНЗ	ЭТ с ноутбука, теле	фона или других устройств, по	оддерживающих Wi-F	ї, необходимо	ввести пароль.	
Имя Wi-Fi-сети 😮	irknet.ru-						
Пароль 📀	•••••		\odot				
				Приме	енить изменені	ИЯ Отменить изм	енения

Итак, система предлагает ввести данные авторизации для доступа в Интернет. Вводим пятизначный номер договора и пароль:

Irknet Tele	сот Быстрые настройки	Расширенные	настройки 👻 Выйти	1			
ИРКН	эт Отключен			WI-FI	P	ADOTAET	
		Подключ	ение к ИРК	НЭТ			
Для подключения к ИРІ	КНЭТ введите номер договора и	пароль.					
Ваш номер договора	12 <u>345</u>						
Пароль							
		Наст	ройки Wi-Fi				
Для беспроводного дос	тупа к ИРКНЭТ с ноутбука, теле	фона или других	с устройств, поддерж	ивающих Wi-Fi	, необходимо и	ввести пароль.	
Имя Wi-Fi-сети 💡	irknet.ru- <mark>345</mark>	п	ри вводе номера д	оговора сист	ема		
Пароль 🕐			втоматически подо ри цифры номера	ставляет посл в Имя Wi-Fi - с	едние сети		
				Приме	нить изменени	я Отменить изменения	J
Irknet Tele	сот Быстрые настройки	Расширенные	настройки 👻 Выйти	1			
ИРКН	эт 🕥 отключен			WI-FI	J P	AGOTAET	
		Подключ	ение к ИРК	НЭТ			
Для подключения к ИРІ	КНЭТ введите номер договора и	пароль.	_				1
Ваш номер договора	12345		При вводе Пароля просмотра вводим		юсть . Для этого		
Пароль	f5h7kdf4g8n5		кнопку справа	The Coorner Cra	ующую		
		Показать	»/скрыть пароль				
		Наст	ройки Wi-Fi				
Для беспроводного доступа к ИРКНЭТ с ноутбука, телефона или других устройств, поддерживающих Wi-Fi, необходимо ввести пароль.							
Имя Wi-Fi-сети 😮	irknet.ru-345						
Пароль 😮	•••••	•					
				Приме	нить изменени	я Отменить изменения	

<u>Настройки Wi-Fi</u>. Это категория настроек, включающая в себя имя сети Wi-Fi и пароль доступа к этой сети. Важно различать понятия Пароля доступа к сети Интернет и Пароля к сети Wi-Fi.

Пароль Wi-Fi устанавливается для защиты от подключения сторонних пользователей к сети и свободного ее использования для выхода в Интернет.

Данный пароль может установить самостоятельно, прописав необходимую комбинацию символов. Важно знать, что на многих устройствах, имеющих Wi-Fi адаптер, вводить данный пароль безопасности при каждом подключении не придется. Устройства запоминают его и в дальнейшем активируют сеть автоматически.

После ввода всех параметров нужно нажать кнопку «Применить изменения». Система сохранит все данные, проверит достоверность данных авторизации и предоставит доступ к Интернету, если все введено верно. При этом изменится статус в поле ИРКНЭТ:

Irk	net Telecom	Быстрые настройки	Расширенные настройки 🔻	Выйти		
	ИРКНЭТ	🥚 РАБОТАЕТ		WI-FI	PAEOTAET	

Выполнив все операции по настройке, можно закрыть окно с интерфейсом и проверить работу Интернета через Wi-Fi, либо ПК, если он подключен патч – кордом от роутера.

4. Расширенные настройки

Помимо основных настроек, в ПО данного устройства есть Расширенные настройки. Пройдемся кратко по каждым.

1. **CTATYC.**

Тут важно отметить графу Сеть, где указывается статус WAN – подключения. В данный момент он не подключен. Также снизу можно ознакомиться с информацией о Беспроводной сети.

		Статус	
Система			
Модель маршрутизатора		TP-LINK TL-WR741ND	
Локальное время		Thu Sep 8 16:08:54 2011	
Время работы		0h 14m 6s	
Память			
Всего доступно		20168 kB / 29516 kB (68%)	
Свободно		11224 kB / 29516 kB (38%)	
Кэшировано		6936 kB / 29516 kB (23%)	
Буферизировано		2008 kB / 29516 kB (6%)	
Сеть			
Статус IPv4 WAN		? Not connected	
Активные соединения		164 / 16384 (1%)	
Аренда DHCP			
Имя хоста	IPv4-Адрес	МАС-Адрес	Leasetime remaining
user-DNS	192.168.1.214	00:90:f5:98:26:c9	11h 46m 1s

Беспроводные сети

Generic 802.11bgn Wireless Controller (radio0)

SSID: irknet.ru-000

0% Режим: Master Канал: 11 (2.46 GHz) Скорость передачи в битах: ? Mb/s BSSID: 90:F6:52:41:D6:68 Шифрование: mixed WPA/WPA2 PSK (TKIP, CCMP)

2. СМЕНА ПАРОЛЯ ОТ НАСТРОЕК РОУТЕРА.

При входе в интерфейс роутера система нам предлагает ввести Логин и Пароль. Как мы знаем они одинаковы – admin. Так вот эта функция позволяет поменять эти данные и установить свой пароль для доступа к настройкам:

	Пар	ооль маршрутизатора	
Изменить пароль админ	истратора для доступа к устройству		
Пароль			
Подтверждение пароля			
		Применить изме	нения Отменить изменения

Вводим желаемый пароль (при необходимости его можно проверить, нажав кнопку отображения символов справа) и нажимаем «Применить изменения». В дальнейшем вход в настройки устройства будет осуществляться только с помощью данного пароля.

3. ИНТЕРФЕЙСЫ

В данной категории отображается информация о LAN и WAN – соединениях. Можно проверить их активность, отредактировать параметры, нажав кнопку «Редактировать», либо соответствующую вкладку сверху. Также есть возможность перезагрузить данные типы соединений, нажав кнопку CONNECT.

WAN	ſ	LAN	
			Интерфейсы

Обзор интерфейса

Сеть	Статус	Действия
LAN 59 (上会) br-lan	Время работы: 0h 22m 7s MAC Адрес: 90:F6:52:41:D6:68 RX: 906.48 KB (6803 Пакетов.) TX: 1.32 MB (6320 Пакетов.) IPv4: 192.168.1.1/24	Connect
WAN ()) pppoe-wan	RX : 0.00 В (0 Пакетов.) TX : 0.00 В (0 Пакетов.)	 Connect Редактировать

4. Wi-Fi

Информация о беспроводной сети с возможностью отключения и включения радио - сигнала (кнопка справа), а также «Редактирование» различных параметров.

radio0: Master "irknet.ru-000"			
	Обзор беспроводн	ых сетей	
Generic 802.11bgn Wireless Канал: 11 (2.462 GHz) Скорость	Controller (radio0) передачи в битах: ? Mb/s		
 SSID: irknet.ru-000 Режим: Ма: 0% BSSID: 90:F6:52:41:D6:68 Шиф 	ster р рование: mixed WPA/WPA2 PSK (TK	IP, CCMP)	Disable
	Associated Stat	ions	
SSID MAC Адрес С	игнал Помеха		
Нет доступной информации			
5. ДИАГНОСТИКА			
	Диагностик	а	
Сетевые утилиты google.com Ping	google.com Nslookup		

Как видно, это функция проверки линии. При нажатии на одну из кнопок ниже выходит окно с результатом проверки.

6. ПЕРЕЗАГРУЗКА

Позволяет перезагрузить устройство. После данного действия будет предложено снова ввести Логин и Пароль для входа в настройки устройства.

